

425*120mm 15/8/25

TONDEUSE POWER TOUCH GOLD

INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE AVANT USAGE

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Assurez-vous de toujours avoir les mains sèches avant de mettre en marche le produit.
- L'unité contient une lame coupante. Veuillez faire attention et éviter le contact de la lame avec la peau pendant l'utilisation et l'entretien.
- Ne pas submerger ou utiliser le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et ne pas utiliser en cas d'éclaboussures.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas et avant de nettoyer ou de changer les accessoires.
- Tenir cet électroménager hors de portée des enfants. Surveillez étroitement en cas d'utilisation à proximité d'un enfant.
- Cet électroménager peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou non expérimentées ou sans connaissances, si ces personnes sont supervisées ou si elles ont été instruites sur la manière d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et informées des dangers potentiels. Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir l'électroménager au sec et à l'abri des éclaboussures. Ne jamais le plonger dans l'eau.
- Le tenir à l'écart de la chaleur, d'objets coupants ou de toute chose susceptible de l'endommager. Assurez-vous de garder propres toutes les grilles, rainures, etc. de ventilation et qu'elles soient libres de tout objet. Ne pas faire fonctionner l'électroménager s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas bien.
- Si la tondeuse ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour éviter les éventuelles fuites.
- Toujours utiliser la tondeuse exclusivement tel que décrit dans ce manuel.

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

1. Couverture
2. Bouton on/off
3. Lame
4. Corps
5. Couverture des piles
6. Brosse
7. Couverture de la lame




ESPECIFICACIONES

Numéro de modèle	KKNT009
Pile requise	1X1.5V LR06 / AA (non incluse)
Dimensions	13 (longueur) x 2.7 (largeur) x 2.9 (hauteur) cm
Poids net	46g

TONDEUSE POWER TOUCH GOLD

COMMENT CHANGER LA PILE

Cet appareil est conçu pour fonctionner avec 1 pile AA (1,5 V) (non incluse). Si le moteur de la tondeuse ralentit ou fonctionne de manière moins efficace, changez la pile. Pour changer la pile, ôtez le couvercle inférieur comme indiqué sur l'image suivante. Insérez la pile AA dans le bon sens et refermez le couvercle inférieur.



Pour changer la pile

Pour insérer la pile

Jetez correctement les piles usagées, utilisez les installations locales de collecte et de recyclage autant que possible.

Note :


- Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
- Les piles usées doivent être ôtées immédiatement et recyclées suivant les recommandations du fabricant.
- Ôtez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Ne court-circuitez jamais les extrémités des piles ou les contacts dans le compartiment.

FONCTIONNEMENT

1. Retirer le couvercle
2. Mettre la tondeuse en marche. Vous entendrez le moteur fonctionner.
3. Tenir la tondeuse près de la narine ou de l'oreille.
4. Couper uniquement les poils qui dépassent de l'oreille ou de la narine.
5. Débrancher l'appareil après utilisation et nettoyer la tête avec la brosse.

NETTOYER LA TONDEUSE

1. Il faut éteindre l'appareil avant de le nettoyer.
2. Retirer le couvercle de la lame argentée comme indiqué sur l'image suivante pour retirer la lame (ATTENTION : IL FAUT LE MANIPULER AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION CAR LA LAME EST TRÈS COUPANTE).



3. Brosser la lame et la zone adjacente avec la brosse nettoyante.
4. Assembler la tondeuse en répétant le processus en sens inverse.
5. Nettoyer le corps avec un chiffon doux et sec.
6. Ne pas utiliser de savon, de dissolvant, ni de produit nettoyant fort ou abrasif. Ne jamais le plonger dans l'eau.



Marque RAEE (Registre des appareils électriques et électroniques)
Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés au tout-venant. Veuillez les recycler aux endroits prévus à cet effet. Consultez les autorités locales qui vous indiqueront où les recycler.



www.ehs.tv

Distribué en Espagne par :
European Home Shopping
Ap. Correos 38051, 28080, Madrid, Espagne.

Tél. du Service clientèle : 902 333 243

Fabriqué en R.P.C.

MERCI DE VOTRE ACHAT !

Power Touch
GOLD EDITION

Tondeuse à utiliser sur peau mouillée ou sèche
Avec tondeuse nez/oreilles



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

正面

MESURES DE SÉCURITÉ

Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer tout l'emballage, de vous en défaire correctement et de le garder hors de portée des enfants.

Posez toujours l'appareil sur une surface solide, plane et sèche.

Assurez-vous d'avoir les mains sèches pour manipuler les interrupteurs.

Ce rasoir est conçu pour une utilisation domestique et n'est pas adapté à des fins industrielles ou commerciales.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Si l'appareil présente un défaut ou s'il ne fonctionne pas bien, veuillez cesser de l'utiliser.

Éviter d'utiliser une rallonge car l'appareil pourrait surchauffer et entraîner des risques d'incendie.

Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique exclusivement. En cas d'usage commercial, la garantie sera annulée. Le fournisseur ne sera pas responsable des blessures ou dommages produits si l'appareil est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été fabriqué. Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment des piles.

Si la lame est abîmée, cessez d'utiliser le produit car vous pourriez vous couper ou vous blesser le visage.

AUTRES AVERTISSEMENTS

Si le câble d'alimentation est abîmé, il devra être remplacé par le fabricant, par le service technique ou par une personne qualifiée pour éviter tout risque.

Ne pas démonter l'unité car vous pourriez endommager le produit ou nuire à son fonctionnement normal.

Ne pas nettoyer le corps du rasoir à l'eau, utiliser un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques.

Ne pas utiliser de produits chimiques volatiles pour nettoyer l'appareil. Utiliser uniquement des savons doux.

Pour une plus grande protection, il est recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) avec un courant résiduel nominal de 30 mA au maximum dans le circuit électrique d'alimentation de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

Cet appareil n'est pas indiqué pour être utilisé par des enfants, par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou des personnes sans expérience et sans connaissances sur l'appareil, sauf si elles ont reçu des instructions sur une utilisation sûre du produit.

Évitez de laisser les enfants jouer avec l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de le nettoyer, débrancher l'appareil.

La coque peut être nettoyée avec un chiffon doux et sec, sans besoin d'utiliser de savon.

Ne pas utiliser de dissolvants ni de produits abrasifs.

Séchez complètement l'unité après le nettoyage.

Le tenir hors de portée des enfants, dans un lieu sûr et sec.

Ne jamais enrouler le câble autour de l'appareil.

ENTRETIEN DES LAMES

1. Tenir la tondeuse face arrière tournée vers le bas et poussez les lames vers l'extérieur de la coque.
2. Appuyer sur les onglets afin de séparer les lames pour les nettoyer.
3. Ajouter une ou deux gouttes d'huile sur les lames.
4. Le tenir hors de portée des enfants, dans un lieu sûr et sec.
5. Ne jamais enrouler le câble autour de l'appareil.

REBUT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter les appareils électriques dans le tout-venant, utiliser les installations de collecte de déchets spécifiques. Contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques finissent à la décharge, il peut y avoir des écoulements de substances dangereuses qui sont filtrées dans les eaux souterraines et atteignent la chaîne alimentaire, ce qui entraîne des dangers pour la santé et le bien-être.

RASOIR POWER TOUCH GOLD



1. Rasoir à lames
2. Bouton des lames
3. Bouton on/off
4. Compartiment de la batterie
5. Couverture des piles
6. Tondeuse
7. Couverture des lames

FONCTIONNEMENT

1. Ouvrir le compartiment de la batterie.
2. Commencer par retirer le couvercle de protection de la tête de votre rasoir.
3. Mettre le rasoir en marche.
4. De la main libre, tendre la peau de façon à lever les poils. Pour un rasage optimal, tendre la peau d'une main tout en utilisant le rasoir.
5. Tenir la tête de rasage de façon à ce que toutes les lames soient au contact de la peau en même temps. Les lames flottantes indépendantes s'ajustent automatiquement au contour du visage. Pendant le rasage, il suffit d'exercer une légère pression avec la tête.

反面