

# SCREW IT

(093189)

---



## Bouton de direction à cliquet

Faites glisser le bouton à gauche ou à droite pour choisir la direction.

Gauche dans le sens horaire (serre les vis)  
Droite dans le sens antihoraire (desserre les vis)  
Au centre, le cliquet est verrouillé et peut servir de tournevis manuel

## Bouton de déverrouillage du pivot

Appuyez pour déverrouiller la tête et choisissez l'angle souhaité. Relâchez pour la verrouiller solidement en place..

## Bouton de déverrouillage du compartiment de rangement

Glissez vers le bas pour ouvrir le compartiment de rangement. Il s'ouvrira automatiquement. Fermez-le manuellement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### **Avertissements de sécurité**

Ne pas utiliser le tournevis comme levier, burin ou outil de frappe.

Ne pas appliquer une force excessive.

Ne pas utiliser l'outil sur des éléments sous tension électrique.

Ne pas utiliser un embout usé, fissuré ou inadapté.

Ne pas travailler à proximité de sources inflammables ou explosives.

Ne jamais laisser le tournevis à cliquet à la portée des enfants.

Ne pas utiliser sous la pluie, en immersion ou dans un environnement très poussiéreux non protégé.

### **Avertissements d'utilisation**

Vérifier la position du cliquet (serrage / desserrage / blocage selon les modèles) avant utilisation.

Toujours maintenir l'outil dans l'axe de la vis pour éviter le ripage.

Ne pas modifier l'outil, ni ajouter de rallonges ou adaptateurs non prévus par le fabricant.

Inspecter l'outil avant chaque utilisation : poignée, cliquet, embouts, porte-embout.

Garder les doigts éloignés du mécanisme de cliquet pendant la rotation.

### **Ce tournevis à cliquet est prévu pour :**

Les opérations de serrage et desserrage de vis compatibles avec les embouts fournis ou standards.

Une utilisation dans des travaux de bricolage, maintenance légère, assemblage, mécanique légère.

### **Nettoyage après utilisation**

Essuyer la surface de l'outil avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Éliminer poussières, saletés et résidus métalliques.

Ne jamais utiliser de solvants agressifs, acides ou produits corrosifs.

### **Maintenance régulière**

Vérifier l'état des embouts : remplacer tout embout usé, ébréché ou déformé.

Contrôler la fermeté du porte-embout et l'absence de jeu.

Stocker l'outil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Ne jamais démonter le mécanisme interne du cliquet

### **Service après-vente**

Si vous avez des questions sur l'appareil et les pièces de rechange /accessoires, vous pouvez nous contacter sur :

[serviceclient@myboutiqueteleshop.com](mailto:serviceclient@myboutiqueteleshop.com)

V200126  
SELEXTRA  
91, rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS France



**LE TRI  
+ FACILE**

**ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE**



*Séparez les éléments avant de trier*